

Element



Οδηγίες Χρήσης



Περιεχόμενα

Πληροφορίες Ασφαλείας3
<u>Βήμα 1 - Εγκατάσταση3</u>
Βήμα 2 - Συνδέσεις καλωδίωσης4
<u>Συνδέσεις καλωδίωσης - Ρεύμα φορτίου άνω των 16 Α5</u>
Πίνακας 1.0 Εφαρμογή θερμοστάτη6
Βήμα 3 - Στερέωση θερμοστάτη7
Βήμα 4 - Αρχικές ρυθμίσεις8
<u>Καλώς ορίσατε στο θερμοστάτη Element9</u>
Πώς να αλλάξετε γρήγορα τη θερμοκρασία9
Πώς να αλλάξετε γρήγορα κατάσταση λειτουργίας9
Θέρμανση
Πώς να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα10
<u>Θερμοκρασία Setback10</u>
Πώς να θέσετε σε λειτουργία τον χειροκίνητο έλεγχο
Πως να θέσετε σε λειτουργία την προσωρινή παράκαμψη προγράμματος 11
Ελεγκτής ενέργειας (Energy Monitor)12
SmartGeo12
<u>Ρυθμίσεις</u> 13
Ειδοποιήσεις & κωδικοί σφάλματος15
Αντιμετώπιση προβλημάτων15
Αντιμετώπιση προβλημάτων WiFi16
Τεχνικές προδιαγραφές
Κάρτα πληροφοριών συμμόρφωσης EcoDesign
<u>Εγγύηση</u> 19

Πληροφορίες ασφαλείας

- Ο θερμοστάτης πρέπει να εγκατασταθεί από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Απαιτεί μόνιμη τροφοδοσία 230 V AC από κύκλωμα που προστατεύεται από διακόπτη διαρροής εντάσεως (RCD) ή διακόπτη διαρροής με ενσωματωμένη ασφάλεια (RCBO) 30mA, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς καλωδίωσης.
- Απομονώστε το θερμοστάτη από το ηλεκτρικό δίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν εισαχθεί πλήρως και είναι ασφαλισμένα στις υποδοχές, τυχόν ελεύθεροι κλώνοι πρέπει να κοπούν, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
- Εγκαταστήστε το θερμοστάτη σε μια περιοχή με καλό εξαερισμό. Δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε παράθυρο/πόρτα, σε θέση που συνεπάγεται άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ή πάνω από άλλη συσκευή παραγωγής θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ ή τηλεόραση)
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση από το δρομολογητή (router) έως το θερμοστάτη δεν είναι υπερβολική. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η ασύρματη σύνδεση δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα εμβέλειας μετά την εγκατάσταση.
- 🔲 Για εγκαταστάσεις σε μπάνια, ο θερμοστάτης πρέπει να τοποθετείται εκτός των Ζωνών 0, 1 και 2. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τότε πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα παρακείμενο δωμάτιο, ελέγχοντας τις συνθήκες των δωματίων μόνο μέσω του αισθητήρα δαπέδου.
- Ο θερμοστάτης και η συσκευασία του δεν είναι παιχνίδια, μην επιτρέπετε να παίζουν με αυτά παιδιά. Μικρά εξαρτήματα και στοιχεία της συσκευασίας ενέχουν κίνδυνο πνιγμού ή ασφυξίας.
- Ο θερμοστάτης προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Δεν επιτρέπεται η έκθεσή του σε υγρασία, κραδασμούς, μηχανικά φορτία ή θερμοκρασίες έξω από τα όρια των ονομαστικών του τιμών.
- Για λόγους ασφάλειας και αδειοδότησης (CE / UKCA), δεν επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή ή/και τροποποίηση του θερμοστάτη.

1

Βήμα 1 - Εγκατάσταση

Απομονώστε την τροφοδοσία του θερμοστάτη από το ηλεκτρικό δίκτυο.



Ξεκουμπώστε την οθόνη από τη βάση τροφοδοσίας.



Απελευθερώστε την οθόνη, όπως υποδεικνύεται



Εγκαταστήστε ένα χωνευτό κουτί διακλάδωσης, βάθους 50mm (min. 35mm), στον τοίχο. Τραβήξτε τα καλώδια (θερμικό καλώδιο, τροφοδοσία και αισθητήρα δαπέδου) μέσα από το κουτί και ολοκληρώστε την καλωδίωση στους ακροδέκτες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο θερμοστάτης πρέπει να εγκατασταθεί από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση των κανονισμών καλωδίωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ρεύματα φορτίου άνω των 10 Α, το καλώδιο του αγωγού πρέπει να έχει διατομή τουλάχιστον 2,5 mm²

Нуектон	BEAB C C C C C D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
L1 & N4	Φάση και ουδέτερος θερμικού τάπητα/καλωδίου max. 16A (3680W)
L2 & N3	Φάση και Ουδέτερος Τροφοδοσίας
Υδραυλιι	κή ενδοδαπέδια θέρμανση
L1	Εντολή θέρμανσης προς κέντρο καλωδίωσης
L2 & N3	Φάση και Ουδέτερος Τροφοδοσίας
N4	Δεν Χρησιμοποιείται
Κεντρική	θέρμανση
L1	Εντολή θέρμανσης προς βάνα αυτονομίας/καυστήρα
L2 & N3	Φάση και Ουδέτερος Τροφοδοσίας
N4	Δεν Χρησιμοποιείται
Για συστη (volt-free θερμοστά επαφές εν	ήματα εξαιρετικά χαμηλής τάσης ή ξηρών επαφών εντολής) πρέπει να χρησιμοποιείται ηλεκτρονόμος ισχύος. Σύνδεση του άτη κατευθείαν σε καυστήρες εξαιρετικά χαμηλής τάσης ή με ξηρές ντολής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κύκλωμα του καυστήρα.
Σύνδεση	αισθητήρα
5&6	Ανιχνευτής 1 - Αισθητήρας ελέγχου δαπέδου/αέρα (Χωρίς πολικότητα)
6&7	Ανιχνευτής 2 - Αισθητήρας ορίου (Χωρίς πολικότητα)
Δείτε τον	πίνακα 1.0 για περιπτώσεις χρήσης του θερμοστάτη

Οι θερμοστάτες Warmup είναι σχεδιασμένοι για μέγιστο φορτίο 16 Α (3680 W). Για έλεγχο φορτίων άνω των 16 Α πρέπει να χρησιμοποιείται ηλεκτρονόμος ισχύος. Δείτε παρακάτω το διάγραμμα καλωδίωσης.



Το διάγραμμα καλωδίωσης είναι μόνο ενδεικτικό. Συμβουλευτείτε τους κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της χώρας σας για τις σωστές πληροφορίες καλωδίωσης.

Πίνακας 1.0 - Περιπτώσεις χρήσης θερμοστάτη



2* Συνιστάται όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται ΕΚΤΟΣ του θερμαινόμενου δωματίου 5** Συνιστάται όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται ΕΝΤΟΣ του θερμαινόμενου δωματίου

Βήμα 3 - Στερέωση θερμοστάτη

1



Εισάγετε τις βίδες στερέωσης στις οπές στήριξης της βάσης και σφίξτε τις.

2 Warmup 1,30000 X ^ V V

Επανατοποθετήστε το μπροστινό περίβλημα μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ". Αποκαταστήστε την τροφοδοσία του θερμοστάτη.



Ακολουθήστε τα εικονίδια στην οθόνη για να ρυθμίσετε το σύστημά σας.

^{**} Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο θέρμανσης δαπέδου ή πηγής θερμότητας για τις σωστές εισόδους ισχύος και απόδοσης



Ακολουθήστε τα εικονίδια στην οθόνη για να ρυθμίσετε το σύστημα.



Βήμα 4 - Αρχικές ρυθμίσεις



Κατεβάστε την Εφαρμογή MyHeating.



3

Πριν από τη ρύθμιση ενός δωματίου και την καταχώριση της συσκευής, πρέπει να οριστεί μια τοποθεσία. Η διαδικασία ορισμού μιας τοποθεσίας είναι φιλική προς το χρήστη και εύκολη στην παρακολούθηση. Συνιστάται να έχετε τις τιμές της ενέργειας και λεπτομέρειες τιμολόγησης καθώς αυτά θα χρειαστούν για τις λειτουργίες του ελεγκτή ενέργειας.



Έχοντας ρυθμίσει την τοποθεσία, το επόμενο βήμα είναι να ορίσετε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται το θερμοστάτης. Αυτή είναι η ζώνη θέρμανσης που θα ελέγχει ο θερμοστάτης.



σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στο προστατευτικό οθόνης ή στο πίσω μέρος της οθόνης του θερμοστάτη. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν σαρώσετε τον κωδικό QR, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο WiFi 2,4 GHz, καθώς ο θερμοστάτης υποστηρίζει μόνο συνδέσεις 2,4 GHz.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

4

Εάν προσθέσετε τον θερμοστάτη στην εφαρμογή μετά την αρχική ρύθμιση, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη σύζευξης και να προετοιμαστείτε να προσθέσετε ένα δωμάτιο.

Επιστροφή στην οθόνη σύζευξης:

- 1. Πατήστε το κουμπί Tick.
- 2. Πιέστε προς τα κάτω στο σύμβολο Cog και πατήστε Tick.
- 3. Πατήστε προς τα κάτω στο σύμβολο WiFi και πατήστε Tick.
- 4. Πατήστε ξανά προς τα κάτω στο σύμβολο Cog και πατήστε Tick.

Στην εφαρμογή

1. Πατήστε «Προσθήκη δωματίου» και ακολουθήστε τα βήματα 4 και 5 παραπάνω.

Εάν λείπει ο κωδικός QR

Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στο κενό κάτω από τη μονάδα για να αφαιρέσετε τη μάσκα.

- Χρησιμοποιώντας μια άλλη συσκευή τραβήξτε μια φωτογραφία του εφεδρικού κωδικού QR στο πίσω μέρος της πρόσοψης.
- Τοποθετήστε ξανά την πρόσοψη, επιστρέψτε στην οθόνη σύζευξης όπως φαίνεται προηγουμένως
- "Προσθήκη δωματίου" όπως φαίνεται προηγουμένως και σαρώστε τον κωδικό QR από τη φωτογραφία που τραβήξατε νωρίτερα.



Καλώς ορίσατε στο θερμοστάτη Element



Πώς να αλλάξετε γρήγορα κατάσταση λειτουργίας

Η επιλογή κατάστασης λειτουργίας επιτρέπει την αλλαγή ανάμεσα σε λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου, λειτουργία προγράμματος ή απλώς την απενεργοποίηση της θέρμανσης.



Λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου

Λειτουργία προγράμματος

Θέρμανση OFF

Θέρμανση

Πώς να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα

Ρύθμιση ενός προγράμματος σημαίνει ότι θερμοκρασίες άνεσης μπορούν να προγραμματιστούν για συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ημέρες μπορούν να προγραμματιστούν μεμονωμένα, να ρυθμιστούν όλες το ίδιο ή να υπάρξουν διαφορετικές ρυθμίσεις για τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα.



	Επεξεργασία προγράμματος
<u>123</u> 4567>	Για να επιλέξετε τις ημέρες του προγράμματος πατήστε / / . Μια μπάρα θα εμφανιστεί κάτω από την ημέρα της εβδομάδας, Πιέστε / για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα.
07:00AM 21.0 04:30PM 21.0 09:00PM 21.0	Πιέστε ✔ για να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα.
07:00 21.0° 09:00	Ορίστε την ώρα έναρξης, στη συνέχεια τη θερμοκρασία- στόχο και τέλος την ώρα λήξης για την περίοδο αυτή. Πιέστε ✔ για αποδοχή.
- + ~	Για να προσθέσετε/αφαιρέσετε μια περίοδο θέρμανσης, Πατήστε 🗸 στο συν/πλην. Μπορούν να ρυθμιστούν έως και 5 περίοδοι θέρμανσης.
+	Μετακινηθείτε στο τικ και πατήστε ✔ για να επιβεβαιώσετε το πρόγραμμα θέρμανσης.
8	Θερμοκρασία Setback
16.0°	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία setback. Η θερμοκρασία setback είναι μια χαμηλότερη, ενεργειακά αποδοτική θερμοκρασία, για όταν το σύστημα βρίσκεται εκτός περιόδου θέρμανσης.
8	Θερμοκρασία ύπνου
16.0°	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ύπνου. Η θερμοκρασία ύπνου ισχύει μεταξύ της τελευταίας προγραμματισμένης περιόδου άνεσης και της έναρξης της πρώτης προγραμματισμένης περιόδου άνεσης της επόμενης ημέρας.

Θέρμανση

Πώς να θέσετε σε λειτουργία τον χειροκίνητο έλεγχο

Η ρύθμιση σε λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου σημαίνει ότι μπορεί να οριστεί μια σταθερή θερμοκρασία στόχος που θέλετε να επιτύχει ο θερμοστάτης. Ο θερμοστάτης θα συνεχίσει να διατηρεί αυτήν τη θερμοκρασία έως ότου μια άλλη λειτουργία ή θερμοκρασία επιλεγεί.



Ορίζει τη θερμοκρασία-στόχο επ' αόριστον.

C

Ορίζει τη διάρκεια της λειτουργίας χειροκίνητου ελέγχου.

Πως να θέσετε σε λειτουργία την Προσωρινή Παράκαμψη προγράμματος

Η ρύθμιση προσωρινής παράκαμψης ορίζει μια θερμοκρασία -στόχο που θα παρακάμψει το τρέχον πρόγραμμα θέρμανσης μέχρι την επόμενη περίοδο θέρμανσης ή για μια καθορισμένη διάρκεια. Element λειτουργία την Προσωρινή Παράκαμψη προγράμματος







Ορίζει την παράκαμψη μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη περίοδο θέρμανσης.

Ορίζει τη διάρκεια της παράκαμψης.

Energy monitor



Πώς λειτουργεί το Energy Monitor

Ο θερμοστάτης μαθαίνει πώς γίνεται η χρήση του συστήματος θέρμανσης και πώς αντιδρά το σπίτι στη θέρμανση και τον καιρό. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyHeating, το energy monitor θα δείξει την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Αυτό θα υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας την ισχύ του συστήματος επί την απόδοση και το χρόνο λειτουργίας.

Η ισχύς του συστήματος θέρμανσης πρέπει να καταχωρηθεί, και σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόδοση. Μιλήστε στον εγκαταστάτη ή στον κατασκευαστή του συστήματος για αυτές τις πληροφορίες

SmartGeo



Πώς λειτουργεί το SmartGeo

To SmartGeo είναι μια μοναδική τεχνολογία, ανεπτυγμένη από τη Warmup και ενσωματωμένη στην εφαρμογή MyHeating, η οποία χρησιμοποιεί έναν προηγμένο αλγόριθμο για την υλοποίηση των πιο αποδοτικών ρυθμίσεων θέρμανσης.

Λειτουργώντας αυτόματα, μαθαίνει τις συνήθειες και κινήσεις των χρηστών, μέσω επικοινωνίας με ένα smartphone, και μειώνει τις θερμοκρασίες όταν ο χρήστης είναι μακριά, ώστε να τις ανεβάσει στην ιδανική θερμοκρασία άνεσης εγκαίρως για την επιστροφή του.

Το Smartgeo θα λειτουργεί όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται σε λειτουργία προγράμματος ή χειροκίνητου ελέγχου. Είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε το SmartGeo, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή MyHeating.

Ρυθμίσεις

2	
	Ημερομηνία και ώρα
6-5-2021 13:00	Ορίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Πιέστε 🖌 για να ξεκινήσετε, πιέστε 🔨 / У για να αλλάξετε την ημερομηνία/ώρα. Πιέστε 🗸 για επιβεβαίωση.
J	Εφαρμογή θερμοστάτη
	Εναλλάσσει τη χρήση του αισθητήρα, το 1 είναι ο αισθητήρας ελέγχου και το 2 ο αισθητήρας ορίου. Πιέστε 🔨 / Υ για να αλλάξετε τη χρήση του αισθητήρα. Πιέστε ✔ για επιβεβαίωση.
CEF 3	Δείτε τον Πίνακα 1.0 Εφαρμογή θερμοστάτη. Πιέστε / / για αλλαγή εφαρμογής. Πιέστε / για επιβεβαίωση
€1 10К	Αλλάξτε τον τύπο αισθητήρα ελέγχου του Ανιχνευτή 1 (5 & 6). Ορίστε μεταξύ των ρυθμίσεων αισθητήρα 5, 10, 12, 15, 33, 100K.
10K	Αλλάξτε τον τύπο αισθητήρα ορίου του Ανιχνευτή 2 (6 & 7). Ορίστε μεταξύ των ρυθμίσεων αισθητήρα 5, 10, 12, 15, 33, 100K.
35.0°	Ορίστε όριο αέρα
35.0°	Ορίστε όριο δαπέδου
- Ò -	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης
	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα οθόνης σε λειτουργία
2	Φωτεινότητα οθόνης αναμονής την ημέρα
2	Φωτεινότητα οθόνης αναμονής τη νύχτα



Ειδοποιήσεις & κωδικοί σφάλματος

\bigcirc	Πρέπει να οριστεί ημερομηνία και ώρα.	ዑ	Θέρμανση απενεργοποιημένη
	Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία ανοιχτού παραθύρου.		Η οθόνη είναι κλειδωμένη
Ċ	Η προσωρινή παράκαμψη είναι ενεργοποιημένη	2 -	Σφάλμα αισθητήρα Ρ2 (6 & 7)
R)	Η λειτουργία διακοπών είναι ενεργοποιημένη. (Ρύθμιση από την εφαρμογή MyHeating)		Αισθητήρας Ρ1 (5 & 6) μη συνδεδεμένος / κατεστραμμένος ή Σφάλμα εσωτερικού αισθητήρα αέρα
	Προστασία από παγετό ενεργοποιημένη (Ρύθμιση από την εφαρμογή ΜνHeating)	<u>?</u> !	Το WiFi δεν έχει ρυθμιστεί

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η οθόνη είναι κενή	Ρεύμα	(Απαιτείται ηλεκτρολόγος) Απαιτείται ηλεκτρολόγος για να επαληθεύσει ότι ο θερμοστάτης τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά.
	Σφάλμα αισθητήρα ελέγχου (5 & 6)/εσωτερικού αισθητήρα αέρα	 Ανατρέξτε στον Πίνακα 1.0 και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή εφαρμογή θερμοστάτη. (Απαιτείται ηλεκτρολόγος) Απαιτείται ηλεκτρολόγος για να επαληθεύσετε ότι ο
2-14-0	Σφάλμα αισθητήρα ορίου (6 & 7)	αισθητήρας έχει συνδεθεί σωστά. Εάν έχει συνδεθεί σωστά, ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει να ελέγξει την αντίσταση του αισθητήρα χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο. Για θερμοκρασίες μεταξύ 20 ° C - 30 ° C, η αντίσταση του αισθητήρα πρέπει να μετρά μεταξύ 8K ohms και 12K ohms.
		Εάν ο ηλεκτρολόγος διαπιστώσει βλάβη, και ο θερμοστάτης βρίσκεται στο δωμάτιο που θερμαίνεται τότε μπορεί να ρυθμιστεί σε "Λειτουργία αέρα".
		Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αέρα, ανατρέξτε στον Πίνακα 1.0 Εφαρμογή θερμοστάτη.
		Αν τοπαραμένει όταν τεθεί σε λειτουργία αέρα, ο θερμοστάτης θα πρέπει να αντικατασταθεί.
Η θέρμανση ενεργοποιείται νωρίτερα από τις προγραμματισμένες ώρες	Adaptive learning (Early start) Ενεργό	To adaptive learning (Early start) χρησιμοποιεί το ιστορικό του ρυθμού θέρμανσης/ψύξης για την συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, το ιστορικό των εξωτερικών θερμοκρασιών και τις προβλεπόμενες εξωτερικές θερμοκρασιές, για να υπολογίσει την ώρα έναρξης της θέρμανσης ώστε να επιτευχθεί η θερμοκρασία άνεσης στην αρχή της περιόδου άνεσης, Χρησιμοποιείται μόνο στη λειτουργία προγράμματος.
Σύμβολο Σφάλματος WiFi ?!	Το WiFi δεν έχει ρυθμιστεί	 Κατεβάστε και ανοίξτε την εφαρμογή MyHeating Αφαιρέστε τον θερμοστάτη από τον τοίχο Σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος της οθόνης Τοποθετήστε ξανά τον θερμοστάτη στον τοίχο και ενεργοποιήστε του Ο θερμοστάτης θα παραμείνει σε λειτουργία αντιστοίχισης για 1 λεπτό. Η εφαρμογή θα συνδέσει αυτόματα με το τηλέφωνο Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή
	WiFi αποσυνδεδεμένο	Ακολουθήστε το παραπάνω βήμα για να δοκιμάσετε να συνδεθείτε ξανά στο Δίκτυο WiFi. Εάν ο θερμοστάτης εξακολουθεί να μην συνδέεται, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων WiFi.
Εικονίδιο ρολογιού	Ώρα και Ημερομηνία δεν έχουν οριστεί	Συνδέστε το θερμοστάτη σε δίκτυο WiFi ή εναλλακτικά ορίστε την ώρα και την ημερομηνία από το μενού ρυθμίσεων.

Πριν ακολουθήσετε τον παρακάτω οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων, ελέγξτε τα εξής:

- 1. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προστατευμένος με WPA2
- Ο δρομολογητής (router) είναι ρυθμισμένος σε ζώνη 2,4 GHz. (802.11 b, g, n, b/g mixed, b/g/n mixed)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αλλάξετε κάποιο από τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή.



Μοντέλο	RSW-01-XX-YY
Τάση Λειτουργίας	230 V AC : 50 Hz
Κλάση Προστασίας	Κλάση ΙΙ
Μέγιστο Ρεύμα Φορτίου	16A (3680W)
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	4000V
Αυτόματες ενέργειες	100.000 κύκλοι
Μέσα απόζευξης	Τύπος 1Β
Βαθμός ρύπανσης	2
Προγραμματιζόμενη θερμοκρασία	0 - 30°C
Μέγιστη Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	0 - 40°C
Σχετική Υγρασία	80%
Βαθμός Προστασίας ΙΡ	IP33
Διαστάσεις (Συναρμολογημένος)	86 x 86 x 16 mm
Μέγεθος οθόνης	3,5in
Αισθητήρες	Αέρος & Δαπέδου (περιβάλλοντος)
Τύπος Αισθητήρα	ΝΤC10k Μήκους 3m (Μπορεί Να Επεκταθεί Στα 50m)
Συχνότητα Λειτουργίας	2401 - 2484MHz
Μέγιστη Μεταδιδόμενη Ισχύς Ραδιοσυχνοτήτων	20dBm
Βάθος Εγκατάστασης	Συνιστάται: 50 mm Χωνευτό Κουτί Διακλάδωσης Ελάχιστο: 35 mm Χωνευτό Κουτί Διακλάδωσης
Συμβατότητα	Ηλεκτρική, Υδραυλική ενδοδαπέδια θέρμανση. max. 16A (3680W) Συστήματα κεντρικής θέρμανσης (Συνδυαστικοί λέβητες & καυστήρες με εντολή θέρμανσης, εισόδου 230V AC)
Ενεργειακή Κλάση Er-P	IV
Εγγύηση	12 έτη
Εγκρίσεις	BEAB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Warmup plc δηλώνει ότι ο paδιοεξοπλισμός τύπου RSW-01-XX-YY συμμορφώνεται με την οδηγία RED 2014/53/ ΕΕ και τους Κανονισμούς για Ραδιοεξοπλισμό του 2017 (UK). Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις δηλώσεις συμμόρφωσης πατώντας το εικονίδιο CE ή UKCA.



Οδηγίες Απόρριψης

Μην πετάξετε τη συσκευή μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα! Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται στα τοπικά σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως ορίζεται από την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Κάρτα πληροφοριών συμμόρφωσης EcoDesign

Αυτό το στοιχείο ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου: **TW (f2/f3/f4/f8)** Αυτό υπερβαίνει τις απαιτήσεις EcoDesign για ηλεκτρικών ενδοδαπέδιων τοπικών θερμαντήρων χώρου και ράγες για πετσέτες όπως ορίζονται στον κανονισμό (EE) 2024/1103 της Επιτροπής. To Warmup Element περιλαμβάνει αυτούς τους κωδικούς λειτουργίας ελέγχου και τις καταναλώσεις ισχύος:

		Μοντέλο θ	θερμοστάτη					
-		RSW (I	RSW-01)					
		Κωδικοί λειτοι	υργιών ρύθμισης					
		TW (f2/	′f3/f4/f8)					
		Κατανάλωσ	ση ενέργειας					
κατάσταση εκτός λειτουργίας	K	κατάσταση αναμονής			κατάσταση αδράνειας			
P _o ≤0.5W	$P_{sm} \le 0.5W$	$P_{dsm} \le 1.0W$	$P_{nsm} \le 2.0W$	$P_{idle} \le 1.0W$	P _{nidle} ≤3	3.0W		
			\checkmark					
Τύπος παραγωγής θερμότητας/ελέγχου θερμοκρασίας χώρου TD Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης ημέρας								
 Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης εβδομάδας 				της	\checkmark			
Αλλες επιλογές ε	λέγχου							
f2 Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου						\checkmark		
f3 Δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως						\checkmark		
f4 Ρύθμιση προσαρμοζόμενης εκκίνησης						\checkmark		
f7 Λειτουργία αυτοδιδασκαλίας								
f8 Ακρίβεια ρύθμισης						\checkmark		

Κατανάλωση ισχύος ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου

Ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει μια λειτουργία απενεργοποίησης ή/και μια λειτουργία αναμονής, εκτός από μια λειτουργία αδράνειας. Η κατανάλωση ισχύος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για κάθε λειτουργία, κατά περίπτωση.

Σε κατάσταση εκτός λειτουργίας	$P_{o} \leq 0.5W$	
Σε κατάσταση	$P_{sm} \le 0.5W$	
αναμονης	Ρ _{dsm} ≤ 1,0W (εάν το χειριστήριο έχει ενεργή οθόνη σε κατάσταση αναμονής)	
	Ρ _{αsm} ≤ 2,0W (εάν το χειριστήριο έχει σύνδεση δικτύου σε κατάσταση αναμονής)	\checkmark
Σε κατάσταση αδράνειας	P _{idle} ≤ 1.0W	
	Ρ _{nidle} ≤ 3,0W (εάν το χειριστήριο διαθέτει σύνδεση δικτύου)	\checkmark

Κωδικοί λειτουργίας ελέγχου Απαιτείται να υπάρχει στο εγχειρίδιο ως μέρος του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1103

		Κωδικός ρύθμισης θερμοκρασίας (TC)	Λειτουργίες ρύθμισης							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Είδος ούθυματος	Μονοβάθμιο, χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας	NC								
θερμοκρασίας	Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρύθμιση θερμοκρασίας	TX								
	Μηχανικός θερμοστατικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου	TM								
	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου	TE								
	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης ημέρας	TD								
	Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτης εβδομάδας	TW								
Λειτουργίες ρύθμισης	Ανίχνευση παρουσίας		1							
	Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου			2						
	Δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως				3					
	Ρύθμιση προσαρμοζόμενης εκκίνησης					4				
	Περιορισμός διάρκειας λειτουργίας						5			
	Αισθητήρας θερμομέτρου μελανής σφαίρας							6		
	Λειτουργία αυτοδιδασκαλίας								7	
	Ακρίβεια ρύθμισης με CA < 2 Kelvin και CSD < 2 Kelvin									8

Warmup Ελλάδα Τ: 210 6830351 www.warmup.gr

Warmup plc 704 Tudor Estate = Abbey Road = London = NW10 7UW = UK Warmup GmbH = Ottostraße 3 = 27793 Wildeshausen = DE

Εγγύηση

Η Warmup εγγυάται ότι αυτό το προϊόν δεν παρουσιάζει ελαττώματα στην κατασκευή ή τα υλικά, υπό συνθήκες κανονικής χρήσης και συντήρησης, για περίοδο δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία αγοράς από τον καταναλωτή, αν εγκατασταθεί μαζί με ένα θερμικό τάπητα/ καλώδιο Warmup.



Εάν οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο εγγύησης το προϊόν κριθεί ελαττωματικό, η Warmup θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει, κατ' επιλογή της Warmup. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, παρακαλώ είτε

Επιστρέψτε το, με την απόδειξη ή άλλο χρονολογημένο αποδεικτικό στοιχείο αγοράς, εκεί απ' όπου αγοράστηκε, ή

Επικοινωνήστε με την Warmup. Η Warmup θα καθορίσει εάν το προϊόν πρέπει να επιστραφεί ή να αντικατασταθεί.

Η εγγύηση δώδεκα (12) ετών ισχύει μόνο αν έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή του προϊόντος στη Warmup εντός 30 ημερών από την αγορά. Η εγγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.warmup.gr

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα αφαίρεσης ή επανεγκατάστασης και δεν ισχύει εάν αποδειχθεί από τη Warmup ότι το ελάττωμα ή η δυσλειτουργία προκλήθηκε από μη τήρηση των εγχειριδίων οδηγιών, εσφαλμένη εγκατάσταση ή ζημιά που προέκυψε ενώ το προϊόν ήταν στην κατοχή ενός καταναλωτή. Η αποκλειστική ευθύνη της Warmup θα είναι να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω. Εάν ο θερμοστάτης εγκατασταθεί με θερμικό καλώδιο/τάπητα που δεν προέρχεται από τη Warmup, ισχύει εγγύηση τριών (3) ετών. Η εγγύηση αυτή δεν επεκτείνεται σε κανένα σχετικό λογισμικό όπως εφαρμογές ή portals.

Η WARMUP ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΎΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΚΦΡΑΣΜΈΝΗΣ ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΣΤΟΧΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΙΌΝΤΟΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΟΥΝΤΑΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΕΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Αυτή η Εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα.

Warmup



Warmup GR

www.warmup.gr gr@warmup.com **T:** 210 6830351

Warmup plc = 704 Tudor Estate = Abbey Road = London = NW10 7UW = UK Warmup GmbH = Ottostraße 3 = 27793 Wildeshausen = DE